

Сервисные функции автосигнализации

- Режим бесшумной охраны
- Режим охраны с работающим двигателем
- Бесшумное включение / выключение режима охраны
- Включение режима охраны без брелка
- Задержка включения режима охраны на время погасания салонного света
- Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении
- Самодиагностика при включении / выключении режима охраны
- Дистанционное отключение датчика удара по уровням в режиме охраны
- Дистанционное управление центральным замком
- Управление центральным замком от замка зажигания
- Двухшаговое отпирание замков дверей
- Двухимпульсное отпирание замков дверей
- Возможность реализации функции “комфорт”
- 4 дополнительных канала управления
- Управление освещением салона автомобиля
- Режим “паники”
- Режим поиска автомобиля
- Служебный режим Valet
- Экстренное отключение режима охраны без брелка
- Индикация температуры в салоне автомобиля
- Индикация текущего времени, таймер, будильник
- Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков
- Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации
- Возможность сброса программируемых функций на заводские предустановки
- Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем
- Режим вызова из автомобиля

Функции запуска двигателя

- Дистанционный запуск и прогрев двигателя
- Автоматический запуск двигателя по температуре, ежедневному таймеру или по будильнику
- Дистанционная или автоматическая остановка запущенного двигателя
- Выбор типа двигателя: бензин / дизель
- Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная
- Выбор времени прокрутки стартера при запуске
- Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или напряжению бортовой сети
- Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка
- Дистанционное продление времени работы запущенного двигателя