

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	Г	●	●	—	●	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации
	2615	MDX (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H
	2618	MDX (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	*	Г	●	●	—	●	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	RDX (c'14→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	TLX (c'15→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
ALFA ROMEO	1724	159 (с 07→11)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	• *	—	•	—	—	—	—	—	—	—	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	• *	—	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Слейв режим работает и при включенном зажигании
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
AUDI	1412 или 1416	A4/S4 (2008-15 гг)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	● *	—	●	●	—	—	—	—	● **	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A5/S5 (с 07 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	● *	—	●	●	● ****	—	—	—	● **	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
		Q5 (с 08 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	● *	—	●	●	● ****	—	—	—	● **	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	Г	●	●	●	●	● *	—	—	●	—	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1122	A6 (с 11 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	●	—	●	—	●	—	●	—	—	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																																	
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.				
1133	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	•	-	•	-	-		-	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow		
	1122	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	•	-	•	-	-		-			
		A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	•	-	•	-	-		-			
	1133	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	•	-	•	-		-		-	
1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	• *	-	• **	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
AUDI	1128	TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1117	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	• *	• *	•	•	-	-	-	•	-	-	•	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" ** Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1417	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	1417	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
	1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
BENTLEY	1137	Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																											
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДы										Примечания																															
			DX70																																																								
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным класоном	кнопки валидатора																												
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.																						
		3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.																						
		5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	*** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера																						
		6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	**** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"																					
		X1 (E84) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	***** Управление модулем запуска iDatastart по CAN																					
	5111 5113	X5 (E70) (c'07→13) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Запуск подогревателя по CAN (выполняется только, если автомобиль поставлен на штатную охрану)																						
		X6 (E71) (c'08→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой																						
	5112	5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	•	•	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.																			
		7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	•	•	** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"																				
	5113	5 (F10) (c '11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	*** Запуск Webasto по CAN																					
5 Gran Turismo		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	** Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.																						
																														Подключение к CAN2: CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый																													

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
5114	7 (F01,02) (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5 (F10) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', '+' на руле	
	5 Gran Turismo (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	** Включение обогрева сидений	
	6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	Для 5, 6, 7 подключение к CAN1, CAN2 в жгуте слева под рулем. Управление предпусковым подогревателем по CAN2	
	7 (F01,02) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	* Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	* Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	X3 (E83) (c'03→10')	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации.
	X5 (E53) (c'99→06')	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью
	5 (E39) (c'96→03')	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5115	Z4 (E85/E86) (c'06→09')	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5116	3(F30) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	***	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	* Включение обогрева водительского сидения
																																**	** Кнопки регулировки громкости на руле
																																	*** В зависимости от комплектации
																																	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
5117	3(F30) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	•	* Включение обогрева передних сидений ** На бензиновом двигателе, по CAN2 *** Кнопки регулировки громкости на руле • Уровень топлива отображается в литрах *** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)
5117	1(F20) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)
5117	2(F22) (с'14→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	5122	X3 (F25) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', '+' на руле • Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh - желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
	5119	X5(F15) (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации Запуск предпускового подогревателя по CAN2 Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый. Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
	5119	X6(F16) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
	5114	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	—	•	—	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', "+" на руле ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5122	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	—	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', "+" на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
	5119	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																													
BRILLIANCE	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
3511	V5 (с'14→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DX70																																
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.			
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A *	●	●	●	●	—	●	●	—	●		●	●	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4112	BLS (c'06→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	● *	●	—	—	—		●	● **	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—		—	●	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316	SRXII (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	●	—		—	—	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4113	Escalade (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—		—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			DX70																													
CHANGAN	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	3311	CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3312	Raeton (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			DX70																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1314	Captiva (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1317	Captiva (c'12→13)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1321	Captiva (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1313	Aveo (c'12→14)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны
	Camaro (c'12→)		•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
	Cobalt (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
	Cruze (c'09→14)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
	Malibu (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания		
			DX70																															
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CHEVROLET			Orlando (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.
			TrailBlazer (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1319		Aveo (c'14→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1319		Cruze (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●		●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	
	1319		Corvette (c'14→)	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●			●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	-	-	
	1319		Tracker (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●			●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	
	4111		Tahoe (c'08→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-		●	-	А *	●	●	●	●	-	●	-	-	●	**
1326		Express (c'14→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	● *	-	-	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания								
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
	4113	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
CHERY	3611	A19 (c'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3612	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—		—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	3613	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			DX70																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CHRYSLER	4311	300C (c'05→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	●	—	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
		Grand Voyager (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	●	—	
		PT Cruiser (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	●	—	
		Sebring (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	●	—	
	4312	Grand Voyager (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
		Town Country (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4315	300C (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания							
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Berlingo (c'08→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● -	● -	● -	● -	■	-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -" Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow	
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● -	● -	● -	● -	■	-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● -	● -	● -	● -	■	-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		●
		C5 (c'08→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● -	● -	● -	● -	■	-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		●
		C8 (c'06→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● -	● -	● -	● -	■	-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		●
		Jumpy 3 (c'07→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● -	● -	● -	● -	■	-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		●

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-	-	-	-	● **	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
	1711 или 1716	C4 Sedan (c'11→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low		
	1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-	-	-	-	● *	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 (с'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном - Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow - Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow
	1711	DS4 (с'11→)	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием - Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low - Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5 (c'11→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-	-	-	-	-	● A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разъеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,	
		Jumper (c'06→13)	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	Jumper (c'13→)	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	2211	C4 Aircross (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	● *	● **	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
		C-Crosser (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	● *	● **	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.
JN	1911	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	● *	● *	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функций поднятия стекол необходимо разрешить

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																																
DATSU	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.			
1911		mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	*	*	—	—	—	—	—		—	—	●

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
DODGE	4311	Avenger (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Caliber (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—		
		Durango (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	●		—
		Magnum (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	●		—
		Ram (c'08→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	●		—
	4312	Journey (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
		Nitro (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4312		Caravan (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
4317		Ram (c'13→)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
FIAT	2711	Sedici (c'06→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	А	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
	1712	Ducato (c'06→14)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	Ducato (c'14→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)	
	4318	Freemont (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1712	Doblo (c'10→12)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	1718	Doblo (c'13→)	• *	• *	• *	• *	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	—	•	—	• *	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721	500 (c'12→)	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	• *	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Linea(c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	• *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1723	Punto (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	•	• *	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
	1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	*	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—		* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1216	Grand C-Max (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	*	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—		* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1242		Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	
1221 1231		Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—		* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
FORD	1218	Edge ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
		Explorer ('11→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.
		F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.	
	1219	Transit ('11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
	1224 1234	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	*	-	•	-	-	-	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал.
	1225	Mustang (c'11→14)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания	
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	1226	Tourneo Custom (c'13→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	—	● **	●	● ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
	1226	Transit (c'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	—	● **	●	● ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1227	B-Max компл. Trend ('13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	● *	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.
		Fiesta компл. Trend ('13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	● *	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow
	1238	Eco Sport ('14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow
	1238	Fiesta RUS ('15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Включение обогрева зеркал, лобового и заднего стекол Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow
1241	Mondeo ('15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
			DX70																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
	1241	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow	
	GEELY	2911	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
		Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	3412	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
HAVAL	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	3414	H8 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—
3414	H9 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
																																	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		Accord ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
	2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.	
		City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
HONDA	2613	CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
		CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-			
		Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-			
		Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-	
		Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-	
		Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-	-
		Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-	-
		Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-	-
	Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2614	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
Crosstour (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
2617		Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2616	Legend (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
	2619	Inspire (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	2621	Fit (c'14→) hybrid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—	—	—	●	**	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
HUMMER	4111	H2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	А *	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	3111	Grandeur (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
		ix55 (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3112	Veloster (c'12→)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
		ix35 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	●	—	●	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
AI	3113		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	Г	•	•	—	—	—	—	•	—	—		Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	Г	—	—	•	—	—	—	•	—	—		* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—		—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																															
HYUNDA	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
	3114	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	• *	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	• *	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	3114	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	• *	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания									
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	3224	Genesis Sedan (14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
	3115	Genesis Coupe (c'09→13)	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
	3124	Genesis Coupe (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
	3116	Solaris компл. Family (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)
	3117	Grandeur (с 2012 г.)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
HYUNDAI	3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	*	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	* определяется по CAN2 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	Г	•	•	•	—	—	—	•	—	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
	3217	H1 Starex (c'07→)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Santa Fe(c'06→)	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Solaris (c'10→)		—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	3122	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	• **	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3227	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	А	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 (для комплектаций БЕЗ кнопки Старт-Стоп) в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																																	
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.			
INFINITI	2321		G25 (c'08→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции заыисит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		-	-
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		-	-
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		-	-
			QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-	-
	2314		QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2317		G37 (c'08→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2323		FX (c'10→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Топливо отображается в литрах. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			G (c'10→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
			M (c'10→)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
	2331		M (c'08→10)	•	•	•	•	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			DX70																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	•	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	•	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
IVECO	1717	Daily (c'13→)	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
JAGUAR	1811	Jaguar XF (c'11→16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812	Jaguar XJ (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1617	Jaguar XE (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●		●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	Jaguar XF (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●		●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			DX70																															
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
4311	Commander (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.	
	Compass (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-		
	Grand Cherokee (c'05→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-		
	Laredo (c'05→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-		
	Patriot (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-		
4312	Wrangler (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow	
4313	Grand Cherokee (c'10→14)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Г	•	•	•	•	-	•	****	-	-		•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
JEEP	4317	Grand Cherokee (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			*	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-		* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	4314	Commander (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	-	A	-	-	●	●	-	-	-	-	-		* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow	
	4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	*	●	●	-	-	-		●	-	A **	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-		* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow
	4321	Cherokee (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-		●	*	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-		* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	4322	Renegade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	–	A	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	*	–	–	–	•	–	Г	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
Sorento ('10→12)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	3112	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	•	—	—		* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	•	—	•	•	* В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN для бензинового двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	•	—	•	•	•	—	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания									
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3116	3116	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	•	•	•	•	—	—	—		—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов	
	3217	Cee'd (c'07→'12)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Rio (c'11→)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Sorento ('12→15)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3216	3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	•	Г	•	•	•	—	—	—	•	—	—	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
KIA	3218	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	**	—	Г	•	•	•	—	—	—	•	—	—	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)	
	3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	•	—	—	•	•	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	* команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•		•	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) * Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•		•	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
	3224	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–		•	•	A	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
	3226	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–		–	–	A	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	А	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	А	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине)	
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)	
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах.
	1912	Vesta (с'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	1913	X-Ray (с'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
	2111	ES (с'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Топливо индицируется в литрах.
	2113	LX (с'07→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
LEXUS	2114 2128	CT (c'11→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow	
		RX (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	A	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—		
	2127	RX Hybrid (c'04→09)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2115	GS (c'07→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора	
		IS (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2117	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	—	—	—	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		*																
	2135	LS600h (c'08→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	•	A	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к Can2 на BCM второй нижний разъем: черный - CanHigh, белый - CanLow
	2113 2117	LX 570 (c'10→15)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
	2121	ES (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	■	●	●	А	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	* Для гибридов статус "Ready"	
		GS (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	А	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид)	
		IS (c'13 →)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	А	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2137	HS250h (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	А	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Статус "Ready"	
	2131	ES Hybrid (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2131	RX450 Hybrid(c'10 →)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—		*Слейв по багажнику снимает систему с охраны
	2121	NX200 (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	—	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2134	NX300h (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	А	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2121	LX рестайлинг II (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	2129	RX 200t (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI			•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1413	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания				
			DX70																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
1617	Range Rover (c'14→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя
	Range Rover Sport(c'14→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow
	Discovery Sport (c'15→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
1618	Range Rover (c'07→09)		●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
MAZDA	1214	Axela (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	2411	CX-9 (c'07→)	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	2411	Verisa (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	2412	2 (c'08→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
		3 (BL) (c'09→'11)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
	1211	3 (BK) (c'04→'09)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
	2413	6 (c'08→13)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	2414	Biante (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
		5 (c'06→10)	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
	2415	CX-7 (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● *
2416	CX-5 (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● **	* Кнопки круиз-контроля: "+", "-" ** Кнопки на руле: "SET +", "SET -"

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
	5211	C 204 (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—	—	* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
		CL 216 (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—	—			
		CLS 218 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—		—	
		E 207 Coupe (c'09→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—		—	
		E 212 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	—	—	—		—	
		GLK 204 (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	А	●	●	●	●	●	●	—		—	—
		SLK 171 (c'11→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—		—	
		S 221 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—		—	
	5212	Sprinter 906 (c'06→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		Viano 639 (c'03→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
		Vito 639 (c'03→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
	5213	G (W463) Gelandewagen (c'04→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	■	●	—	А	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5214	A (W169) (c'04→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
		B (W245) (c'05→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
		CLK 209 (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—	●	* Кнопки регулировки громкости на руле		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DX70																																			
MERCEDES	5215	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.					
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	-	-	-	-	•	** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания) * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод			
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•			
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Запуск предпускового подогревателя по CAN * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•		
	5216	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* Включение обогрева заднего стекла и водит сидения. **Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart no CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод					
				•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•			
				•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•			
				•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•		
	5216	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод					

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	5216	GLA (X156) (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	C (W205) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	● *	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	S(W222) (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	5219	Smart (c'14→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	5221	V-class (W447) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●		●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•		•	-	A *	•	•	-	-	•	-	-	-	-		* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	А	●	●	●	●	*	—	—	●	●	●	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
		MINI ONE (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	А	●	●	●	●	*	—	—	●	●	●	● Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5118	Cooper (R50)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			DX70																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
2211	ASX (c'10→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	***	●	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие
		Lancer (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	*	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
	Outlander XL (c'07→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	***	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—
2211	Delica (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	*	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MITSUBISHI	2212	Pajero IV (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	*	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимостит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2213	L200 (c'08→15)	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"
		Pajero Sport (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2214	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разъеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	2215	Colt(c'04→11)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2216	Grandis (c'03→09)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2217	L200 (c'15→)	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания		
			DX70																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
2312	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2315	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
2346	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
2326	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
			DX70																															
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
2316	Note (с'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Tiida (с '07→15)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
2345	Tiida (правый руль) (с '07→15)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла
2317	350Z (с '06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Teana (с'08→14)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДы										Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора			
	2318	Navara (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-		
		Pathfinder (c'06→14) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-		
		Qashqai (c'07→14)keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-		
		X-Trail (c'07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-		
	2319	Micra(c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-		
		Note (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-		
		Tiida (c '07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-		
	2321	Murano (c '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
		Patrol (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
	2322	JUKE (c '11→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-		
		Dualis keyless (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
* только при снятой охране																																		
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow																																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
NISSAN	2325	X-Trail (правый руль) (с'07→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Serena C25 (с '05→10)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	—	* управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Tiida (с '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	—	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2327	AD (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	•	—	—	—	—	—	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2328	Bluebird Sylphy (с'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	—	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Murano (с'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	—	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2334		Fuga (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
	2343	March (с '06→10)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	Г	—	—	● *	—	—	—	—	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2344	Caravan (с '06→12)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2332	Teana (keyless) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	●	●	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	Qashqai (с'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	А	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4214	Terrano (с'14→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	2323	GTR (c'10→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2323	Sentra (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	X-Trail (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	А	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2321	Tiida (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
OPEL	1311	Astra H (c'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	● Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан. *** по CAN2 реализована команда вращения стартера
		Zafira B (c'05→) *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Слейв режим работает и при включенном зажигании
	1312	Corsa D (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
		Signum (c'02→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
		Vectra C (c'02→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Г	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
	1313	Astra J ('10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой
		Insignia (c'09→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	
	1319	Insignia (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	
	1324	Insignia Country Tourer (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	
	1313	Meriva ('10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			DX70																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	1318	Mokka ('12→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—	
	1319	Mokka ('14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—	
	1313	Zafira C ('12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	
	1314	Antara (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	
	4216	Vivaro (c'06→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																															Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
																															* Функция доступна только при выключенном зажигании ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз". *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
																															Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (с'06→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
		308 (с'07→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
		3008 (с'09→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		408 (с'12→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		508 (с '12→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери
		607 (Z9) (с'05→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
		Expert (c'07→12)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Partner (c'08→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
	1715	2008 (с '13→)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
	1714	Expert (с'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
	1712	Boxer (с'06→12)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	Boxer (с'13→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																															
PEUGEOT	2211	4007 (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
		4008 (с '12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—		•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—		•	•	A	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—		•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—		•	—	Г	•	—	•	•	—	—	•	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	Г	•	—	—	—	•	—	—	—	—	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДы										Примечания					
			DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
Porsche	1125	Panamera (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-		*	-	Г	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-		*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134	911 (c'05→12)	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1131 1133	Macan (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—		•	• *	Г	•	—	—	•	•	—	•	—	—		
*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Без запирания багажника ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2328	Koleos (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	4211	Laguna-3 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Fluence (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—		●
	4212	Megane-3(c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		Scenic-3 (c'09→)	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	4213	Latitude (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	4214	Duster (c'11→15)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4215	Logan II (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Sandero Stepway II (c'13→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания									
			DX70																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	•	•	**	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	
	4216	Traffic (c'07→)	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	•	—	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
SEAT	1111	Altea (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	■	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
		Leon (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	■	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—		—	
	1114	Cordoba (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	■	●	—	А	—	—	●	—	—	—	—	—		—	
		Ibiza (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	■	●	—	А	—	—	●	—	—	—	—	—		—	
	1117	Altea (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	● **	* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охран. (без запираения лючка бензобака) **Кнопки валидатора на руле
		Leon (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	● **	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Ibiza (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1132	Leon (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
SKODA	1115	Fabia (с мая '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1118	Fabia (c'10→) Classic	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1121	Octavia Tour (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1123	Superb II (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
		Yeti (c'10→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
	1129	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	*	-	-	•	-	•	-	-		Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80 Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1115	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1129	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			DX70																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	1136	Superb (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	•	—	•	—	•	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали)
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Actyon (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
2511		Forester (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
		Legacy (c'04→10)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Outback (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	● ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																														
SUBARU	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
	2513	Legacy (c'09→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)
		Outback (c'10→15)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	***	***	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2513	Legacy (правый руль) (c'09→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
2514	XV (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ● ** В зависимости от комплектации * Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			DX70																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
2515	XV (c'12→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● *	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Forester (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● **	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Impreza WRX STI (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● **	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	Impreza WRX STI (c'08→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2518	Outback (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—	—	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Splash (c'08→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
		Swift (c'05→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
		SX4 (c'06→13)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	2712	Grand Vitara (c'12→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	A	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	
		Kizashi (c'11→) keyless	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	
		Swift (c'11→) keyless	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	
	2713	SX4 (c'14→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	■	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	
2713	Vitara (c'15→)	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	■	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.

Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
** Включение обогрева заднего стекла и зеркал

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	● * Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
TOYOTA		Voxy (c'07→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	● *	—	—	—	—	●	●	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Wish (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2112	Avensis (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	A	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	—	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	● *	A	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Land Cruiser 202 (c'12→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	● *	A	—	—	—	—	—	●	—	—	—		
		RAV4 (c'06→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	● **	A	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Urban Cruiser (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Highlander (c'08→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	● **	A	—	—	—	—	—	—	●	—	—		—
		Tundra (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—		—
		Matrix (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	● **	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LC Prado J150 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	—	—	—	● **	—	—	—	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания								
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2114 2128	2114 2128	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	•	A	•	•	—	—	—	•	—	—	—	Fortin, iDatalink Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	A	•	•	•	—	—	•	—	—	—	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
		Estima (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	•	A	—	—	—	—	—	•	—	—	—	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
	2114	Porte (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
	2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—		•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
	2116	Sai (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—		•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verso (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•		•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	•	A	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DX70																																	
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
	2117	Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•		•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
		Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	**	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	**	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2126	Corolla Axio (c'06→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	● **	A *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	GT86 (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2115	Mark_X (c'07→09)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121	Mark_X (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2133	Estima (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DX70																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
	2134	Harrier (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	А	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* статус "ready" ● ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	Land Cruiser 200 рестайлинг II (с'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			DX70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Код	Модель	•	дверь водителя	•	дверь передняя правая	┆	дверь задняя левая	┆	дверь задняя правая	•	капот	•	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	•	Статус штатной тревоги		Скорость	•	Уровень топлива в баке	•	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	Г	световая индикация *	*	постановка на штатную охрану	*	снятие со штатной охраны	┆	открытие багажника	┆	пошаговое снятие с охраны	┆	Запуск предпускового подогревателя	┆	Запуск двигателя по CAN**	┆	Имитация открытия двери после АЗ	┆	Управление штатным клаксоном	┆	кнопки валидатора																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Scirocco (c'09→)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
	1117	Passat (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	*	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	Глушение от штатного брелока невозможно
		Tiguan (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	*	●	●	●	—	●	—	●	—	●	*	* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака)
		Golf6 (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	*	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	**Кнопки на руле
		Jetta (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	*	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	Запуск предпускового подогревателя по CAN
		Touran (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	Г	*	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●	Уровень топлива отображается в литрах
	1124	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	*	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Passat CC (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	*	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	
	1127	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●	*	*Кнопки на руле
		Tiguan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	Глушение от штатного брелока невозможно.
		Golf6 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●	*	Запуск предпускового подогревателя по CAN
Jetta (c'10→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●	*	Уровень топлива отображается в литрах	
1118		Polo Sedan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																																			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			DX70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VOLKSWAGEN	1135		Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1131 1133		Touareg (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	● ***	●	● *	Г	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DX70																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	1128	Golf7 (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1136	Passat B8 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			DX70																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
1511	S60 (c'05→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—		•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	XC70 (c'05→08)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—		•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	
	V70 (c'05→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—		•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	
	S80 (c'05→14)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—		•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	
	XC90 (c'05→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—		•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	
1512	S40 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	V40 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	C30 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	C70 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1513	XC70 (c'08→11)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		•	•	—	*	•	—	•	**	—	—	—	—	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1514	S60 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		•	—	—	•	•	—	—	•	—	•	—	—	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			DX70																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
VOLVO	1515	XC60 (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	—		●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN
	1519		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	—		●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1516	XC60 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	*	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Управление Webasto осуществляется по CAN
		XC70 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	*	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1516	S80 (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	*	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей
 *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора
Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DX70																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
	1517	V50 (с'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1518	S40 (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1521	V40 (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1523	XC90 (с'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow