

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**		Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
AUDI	1411	A6 (C6) A6 Allroad (C6) S6 (C6) RS6 (C6) Q7 (Тип 4L)	c'04→11 c'06→10 c'06→11 c'08→10 c'05→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1122	С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА S7 I Re. (4G)	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-			
	1122	С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1133	БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА A6 (C7) A6 Allroad (C7) A7 (4G)	c'11→ c'10→ c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	A8 (D3) S8 (D3)	c'02→10 c'03→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxBT/x10xxBT																																										
				* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.																																										
				*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании **На надительской двери 4 кнопки автоматического положения стекл, на руле левый джойстик - кнопка "key" Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																																										
				*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																																										
				Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow																																										
				* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.																																										

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
	A5 II	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>	
1111	R8 (42)	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENTLEY	1137	Flying Spur	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера
		X3 (G01)	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение к CAN1(цвета могут отличаться) в среднем разъёме блока BDC (10В - маленький белый): pin 4 - CAN1 High (серый); pin 5 - CAN1 Low (черный). Подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh серо-зеленый, CanLow сине-желтый
		7 (G11/G12)	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый	
BRILLIANCE	3511 V5		с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.														Примечания																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
	1716	C4 Grand Picasso II	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 I	с'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	1711	DS4	с'11→15	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5	с'12→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	1715 или 1716	Jumper II	с'06→14	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1726	Berlingo (B9)	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

* В зависимости от комплектации
 Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуются активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low

Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
Подключение к CAN2 в коричневом разъеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxVT																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
CITROEN	1717	Jumper II Re.	с'14→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	1734	C4 II Re. (L)	с'16→	•	*	*	*	-	*	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Синий - CanHigh , Белый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1734	SpaceTourer	с'16→	•	*	*	*	-	*	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2211	C4 Aircross	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключеном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.		
	C-Crosser	с'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.			
DATSUN	1911	on-Do Trust/Dream	с'14→	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклнение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключеном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Топливо отображается в литрах.		
	1911	mi-Do Trust/Dream	с'14→	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT													Исполняемые КОМАНДЫ									Примечания																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей		поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
				NAVAL	3412	H6	c'14→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●		●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3413	H2	c'14→	●		●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3414	H8	c'14→	●		●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3414	H9	c'14→	●		●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow

* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.
Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11

* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.
**Кнопки на селекторе АКПП
Подключение к CAN1 в левом пороге: синий - Can1High, сине-желтый (с серебристой полоской) - Can1Low
Подключение к CAN2 за левой кик-панелью в блоке центрального шлюза: зелено-красный - Can2High, зеленый-черный Can2Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	холод	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным ключом	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	
2611	Civic IX / X	c'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	CR-V IV	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				*	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым ковром CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	Accord IX	c'12→17	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	HR-V II	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	Jazz III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	Vezel	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте блока KEYLESS ACCESS UNIT за приборной панелью CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	Pilot II	c'08→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
2612	Pilot II с электроприводом багажника	c'08→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: под рулевым ковром CanHigh - белый, CanLow - салатовый.		
2612	Pilot III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
HONDA	2613	City V	c'08→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Civic VIII	c'06→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CR-V III	c'06→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		CR-Z	c'10→16	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Insight II	c'09→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fit II	c'07→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Freed I	c'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jazz II	c'08→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Odyssey IV	c'08→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stepwgn IV	c'09→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stream II	c'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2614	Accord VIII radio-key	c'08→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Crosstour I radio-key	c'11→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2617	Crosstour I keyless	c'13→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2616	Legend IV	c'04→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2619	Inspire V	c'07→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
 Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым коужухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
 Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

* Моргает ближним светом
 Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh

Подключение к CAN1 под рулевым коужухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
	2621	Fit III hybrid	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	2622	CR-V V	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	* кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.		
	2623	Stepwgn V	с'15→17	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам
HUMMER	4111 H2		с'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А *	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	
																																				<p>* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
3111	Grandeur IV (TG)	c'05→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	ix55	c'09→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
3112	Veloster	c'11→	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
	ix35 I +re. (LM)	c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой	
3113	ix35 I +re. (LM)	c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	i30 II	c'12→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
Elantra V Re. (MD)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключением к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
HYUNDAI		Sonata VI (YF)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
	3114	Equus II	c'09→13	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3123	Equus II Re. (VI)	c'13→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разьем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	3114	Genesis I +Re. (BH) sedan	c'9→14	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3224	Genesis II (DH) sedan	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разьем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
	3231	Genesis G70 I sedan	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ																				Примечания
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Хапот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	Ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	Запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
	3128	Genesis G90 I sedan Genesis G80 I sedan	c'16→ c'16→	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	- -	- -	• •	• •	• •	• •	• •	• •	A A	• •	• •	• •	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	• •	• •	- -	- -						
	3115	Genesis I (BH) coupe	c'08→12	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3124	Genesis I Re. (BH) coupe	c'12→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3116	Solaris I Family / start-stop	c'11→16	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-			
	3117	Grandeur V (HG)	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3118	Grandeur V (HG)	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
	3119	Santa Fe II keyless / start-stop	c'10→12	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19ххВТ/18ххВТ/х10ххВТ

* Имитация открытия двери
 ** При отключенной штатной охране
 *** Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике: на руле - "Mute","OK","Mode".
 Подключение: CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета ; CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки:
 CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

* Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

*Кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъемоме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)

Подключение к CAN1 в диагностическом разъемоме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* На руле: кнопки регулировки громкости, меню навигации "вверх", "вниз".
 Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

Подключение к CAN: в диагностическом разъемоме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъемоме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																Примечания																															
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ																																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
				Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Жапот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	Ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	Запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
HYUNDAI	3121	i40 I +re. (VF)	с'11→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow				
	3217	Starex II / H-1 (TQ)	с'07→17	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Solaris I	с'10→16	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3122	Santa Fe III +re. (DM)	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	**	-	-	*Поднятие стёкол, отключение контроля дверей штатной охранной системой, отключение света ** "правый передний стеклоподъёмник вверх", "прав задний стеклоподъёмник вверх". Подключение к CAN1 в левом порoge: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3227	Tucson III (TL)	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Elantra VI (AD)	с'15→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: белый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
		Sonata VII re. (LF) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 обратная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный – CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxBT/x10xxVT																																						
				Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Хлопот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	Ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	Запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
3125	Creta I (GC)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	C1	-	<p>C1 - Моргание индикаторами на приборной панели Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
	3126	Solaris II (HCR) radio-key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		-
Solaris II (HCR) keyless / start-stop		c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3127	Solaris II (HCR) std. key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxBT/x10xxVT

C1 - Моргание индикаторами на приборной панели
Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

***команда отключения штатной охранной системы**
Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
INFINITI	2321	G25 II (V36)	c'08→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-		
		G35 IV (V36)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		QX56 II (Z62)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		FX 35/37/50 II (S51)	c'08→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		EX 25/35/37 I (J50)	c'07→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		QX50 I +Re. (J50)	c'13→18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
		QX70 II (S51)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	3/1
		QX80 I +re.1/2 (Z62)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	3/1
	2314	QX56 I (JA60)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	L				•	-	Г	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	2317	G37 IV (V36)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2323	FX 35/37/50 II Re. (S51)	c'11→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
		G 25/35/37 IV Re. (V36)	c'10→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
		M56 IV (Y51)	c'10→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
	2331	M45 III Re. (Y50)	c'07→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
	2324	JX I (L50)	c'12→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	
	2336	Q50 IV (V37)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Q70 IV (Y51)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	3/1	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 *** Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для QX50/70 дополнительное управление люком
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)
 *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.)
 C/1 - моргание иммо. на приборной панели
 B/1 - сигнал "внимание" на приборной панели
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Топливо отображается в литрах.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.
 *Наличие функции зависит от комплектации
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Для гибридов возможно
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready".
 *** Для QX70 дополнительное управление люком
 **** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.)
 C/1 - моргание иммо. на приборной панели
 B/1 - сигнал "внимание" на приборной панели
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
				•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-		•	-	-	-	-	-	-	**	**	•	•	-	•	•
		Q60 V (CV37)	c'16→	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	**	**	•	•	-	•	•	C/1	3/1	*Наличие функции зависит от комплектации **При активации может срабатывать штатная тревога ***Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в блоке BCM: CanHigh - синий, CanLow - розовый	
	2337	QX60 I + re. (L50)	c'13→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	C1	31	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплекций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели 3/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	5216	Q30 I (H15E)	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	QX30 I (H15E)	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
IVECO	1717	Daily V	c'14→	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
	4314	Commander	c'09→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow	
	4319	Wrangler Rubicon III (JK)	c'12→13	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-					•	-	A**	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow
	4321	Cherokee V (KL)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	*	-	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	4322	Renegade I (BU)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева руля и передних сидений Команды управления доступны на комплектации с кнопкой start-stop Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
3112 3113	Sportage III (SL)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-		<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT</p> <p>***Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN для бензинового двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
	Rio III (UB) keyless/start-stop	c'11→15	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
3116	Rio III (UB) Prestige	c'11→15	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	Rio III Re. (UB)	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3215	Venga I (YN) Prestige	c'11→15	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета в жгуте над электросилителем руля за щитком приборов
3116	Cee'd I (ED) Premium	c'06→12	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета за щитком приборов
3217	Cee'd I (ED)	c'06→12	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Rio III (UB) Sorento II Re. (XM)	c'11→15 c'12→17	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
3216	Cee'd II (JD) start-stop	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда имитации открытия двери для АЗ Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3220	Cee'd II (JD) radio-key	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
3218	Sorento II Re. (XM)	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
3219	Quoris I (KH)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+", "Vol-", "Cruise Set+/Set-/Cancel". ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)	
3221	Cerato III (YD)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-						•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
3222	Venga I Re. (YN) Prestige	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	
3224	Soul II (PS) keyless	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
	3231	Stinger I (CK) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	%						•	*	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
				*Отключение штатной охранной системы **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала Подключение к CAN1 в синем разъеме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.																																												

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**		Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
				2131	RX 450h III (AL10) hybrid	c'09→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	•	-	-	-		-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
				2121	NX200 I +re. (Z10)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
2134	NX300h I +re. (Z10) hybrid	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-				
2142	RX450h IV (AL20) hybrid	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2141	LX III Re.2 (J200)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-			
2121	RX300 IV (AL20) RX350/350L IV (L20)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
LAMBORGHINI	1413	Gallardo I	c'08→13	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow																																									
				Подключение к CAN1: на блоке сертификации Розовый - CanHigh, Белый - CanLow																																									
				*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: за щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow																																									
				Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow																																									
				Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.																																									

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
		Discovery Sport I (L550)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•										•											
1618		Range Rover / Vogue III Re. (LM)	c'07→09	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	*								-	-	-	-	-	-	-	-	•									*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
		Discovery 5 (L462)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 1-контакт CanHigh, 9-контакт CanLow
1619		Range Rover Sport II Re. (L494)	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* кнопки на руле: SET+, SET-, RESUME Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая. Подключение к Can2: справа под пассажирским сидением (под ковром), синий - CAN-high, сине-зеленый - CAN-Low	
		Range Rover Velar I (L560)	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* кнопки на руле: SET+, SET-, RESUME Подключение в правом порoge: Can1High - желто-оранжевый, Can1Low - желто-фиолетовый; Can2High - синий, Can2Low - сине-зеленый.	
2931		Cebrum I (720)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																											
MASERATI	7111	Quattroporte V Re.	с'08 → 12	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT					
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' -> по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
MERCEDES	5216	ML 166	с'12->	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	**Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN			
		A(W176)	с'13->	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод Кнопки валидатора: левый джойстик вверх, вниз, ок; кнопка mute.		
		B(W246)	с'13->	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		
	5216	CLA (C117)	с'13->	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5216	GLA (X156)	с'13->	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5217	C (W205)	с'14->	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5217	S(W222)	с'13->	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5218	Sprinter Classic (909)	с'14->	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
	5219	Smart	с'14->	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
	5221	V-class (W447)	с'14->	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
5222	G-class (W463)	с'12->	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда».		
		MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5118	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый
5119	Hatch III (F56)	с'14→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	•	*	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при выключенном зажигании *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение под бардачком в блоке BDC: CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый; CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
NISSAN		Tiida keyless правый руль.	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* только при снятой охране - Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
	2327	AD	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2328	Bluebird Sylphy	c'05→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Murano (правый руль)	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	•	-	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2334	Fuga	c'10→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации - Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2343	March	c'06→10	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации - Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2344	Caravan	c'06→12	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2332	Teana (keyless)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	•			•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	*Слейв с правой ручки работает только на постановку - Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	•			•	•	** Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
2335	Pulsar VI (C13)	c'14→	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•			•	-	А	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-	*Необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. **Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. - Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***																
2335	Qashqai	c'14→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	**	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. ***Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow													
4214	Terrano	c'14→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow											
2323	GTR	c'10→	•	•	-	-	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow									
2323	Sentra	c'14→	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow									
2335	X-Trail	c'15→	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	***	•	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	*Необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. **На руле on/off, res, set, cancel ***Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow								
2321	Tiida	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow								
4215	Terrano II	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Програмама нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам
2348	Murano	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера
1714	Expert	с'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer	с'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer	с'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
1733	3008	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow Подключение CAN2 - на разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow
1734	Traveller	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану		снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
PONTIAC	2123	Vibe	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
IE	1112	Cayenne	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1116	Panamera I (970)	с'09→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	Cayenne	с'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Panamera I Re. (970)	с'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-				•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1134	911	с'05→12	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халоп	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
RENAULT	2316	Kangoo	с'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Master	с'11→	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2328	Koleos	с'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4211	Laguna-3	с'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Fluence	с'10→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-					
	4212	Megane-3	с'09→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Scenic-3	с'09→	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4213	Latitude	с'10→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4214	Duster	с'11→15	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Logan II	с'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-		
	4215	Sandero Stepway II	с'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
		Duster II (T4 VS) radio-key (3-button)	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-		
	4217	Kaptur	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
4217	Clio	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

* Без запирания багажника
** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

** В зависимости от комплектации
*** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
C/1- моргание индикаторами на приборной панели
3/1 - сигнал "Зумером"
На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрал, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрал, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																			
SKODA	1123	Yeti	c'10→13	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халоп	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами 19ххВТ/18ххВТ/x10ххВТ</p>													
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	<p>двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.</p> <p>** Кнопки на руле</p> <p>***Наличие функции зависит от комплектации</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>									
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	<p>Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора</p> <p>* Необходимо диагностическим оборудованием в настройках VCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN.</p> <p>** Включение обогрева переднего и заднего стекла, подогрев водительского сидения.</p> <p>Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>							
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	<p>* Webasto</p> <p>Подключение к CAN1 производится в левом порoge: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		<p>Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке VCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•								
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•								
1129	Octavia	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	<p>* Webasto</p> <p>Подключение к CAN1 производится в левом порoge: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>				
1129	Kodiaq	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	<p>* Webasto</p> <p>Подключение к CAN1 производится в левом порoge: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>		
1115	Rapid	c'14→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		<p>Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке VCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера
1129	Rapid	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке ВСМ: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Fabia III	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Superb III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
SMART	5219 Fortwo II +Re.1/2 (W451)	c'07→15	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разьем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	4215 Fortwo III (C453)	c'15→	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
SUBARU	2513	Legacy V +Re. (BM)	c'09→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow		
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		BRZ I +Re. (ZC)	c'12→17	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	Impreza WRX STI III +Re. (GR)	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																			Примечания																								
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ																									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	холод	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
	2518	Outback V (BS)	с'14→18	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2518	Outback V Re. (BS) start-stop	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-		-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки круиз-контроля: "SET", "RES+", "RES-". Подключение к CAN1 за панелью приборов в жгуте блока keyless: Красный - CanHigh, Синий - CanLow	
	2521	XV II (GT)	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопки круиз-контроля: "+" и "-" ** Моргание лампой ручника, подъема в гору на приборной панели *** на приборной панели низким, высоким тоном Подключение к CAN1 в разъеме панели приборов: Красный - CanHigh, Синий - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
2111	Alphard (np.пуль, куз. 20,25)	c'08→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Camry	c'07→12	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Corolla	c'07→13	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Noah	c'07→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IQ	c'09→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ractis	c'05→10	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Yaris	c'06→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Premio II	c'07→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Allion	c'07→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Corolla Fielder	c'06→12	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vellfire	c'07→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vitz II	c'05→10	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voxy	c'07→13	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wish	c'09→	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2112	Avensis	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 или 2123	Land Cruiser 200	c'08→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	***	***	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Land Cruiser 202	c'12→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2111	RAV4	c'06→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2113	Urban Cruiser	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxBT/x10xxBT

Топливо индицируется в литрах
 * Наличие функции зависит от комплектации.
 ** При отпирании багажника штатка снимается с опиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 ** При отпирании багажника штатка снимается с опиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 *** Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (с'10→).
 Топливо отображается в литрах
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*В зависимости от комплектации
 ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. * Для**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
2117	Land Cruiser 200	c'10→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. Подключение к CAN2 в белом 16pin разъеме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.					
	Sequoia	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
2118	Auris	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2121	Camry	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-"). Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	Corolla	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	Highlander	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа (активна в состоянии паркинга или при ручном тормозе) , кнопка круиз-контроля ("+", "-"). Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.	
	Hilux keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах	
	Hilux без keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	RAV4	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																		
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
2143	bb II (QNC20)		с'05→08	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																		
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	L	•		•	•	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	
VOLKSWAGEN	1131 1133	Touareg II +Re. (NF)	c'11→18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	L	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-				
	5212	Crafter I	c'06→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-										А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1136	Crafter II	c'16→	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	L																							
	1128	Golf VII (MQB)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	L																								
	1136	Passat B8 (MQB)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	L																				•	**	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxBT/x10xxBT

*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему
** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131)
Слейв с брелока работает и при включенном зажигании
Кнопки валидатора: левый джойстик вверх, правый джойстик вверх, круиз: торцевая кнопка и рычаг на себя, кнопка вод стекла - 2-е положение
Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы
Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1 в верхнем разьеме блока BCM витая пара: оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Слейв режим работает и при включенном зажигании
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Вкл_выкл функции "старт-стоп".
Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля								Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги		Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
ZOTYE	4411	T600	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
				*Опускание стекол (режим проветривания). **Сенсоры передних дверей и багажника. Подключение к CAN на OBD: 6 - CanHigh, 14- CanLow																																					

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT