

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
KIA	3225	Soul II (PS) std. key	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-		Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow					
	3112	Picanto II (TA) start-stop/keyless	c'14→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)				
	3126	Picanto III (JA) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-		*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый			
		Picanto III (JA) standard key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	3226	Sorento Prime III (UM)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	**	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-		* Зависит от комплектации ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла *** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	
3227	Optima IV (JF)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	•	*	C/1	-		*Кнопка на ручке АКПП **за исключением GDI 2.4 C/1 - Моргание индикаторами на приборной панели. Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда». Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый			
		MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -желто-черный, CanLow-желто-коричневый		
	5118	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый	
	5119	Hatch III (F56)	с'14→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	•	*	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при выключенном зажигании *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение под бардачком в блоке BDC: CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый; CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам
2348	Murano	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
1714	Expert	с'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer	с'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer	с'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
1733	3008	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow Подключение CAN2 - на разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow	
1734	Traveller	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
SUBARU	2513	Legacy V +Re. (BM)	c'09→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow		
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		BRZ I +Re. (ZC)	c'12→17	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	Impreza WRX STI III +Re. (GR)	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
VOLKSWAGEN	1131 1133	Touareg II +Re. (NF)	с'11→18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-		<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему</p> <p>** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131)</p> <p>Слейв с брелока работает и при включенном зажигании</p> <p>Кнопки валидатора: левый джойстик вверх,правый джойстик вверх,круиз: торцевая кнопка и рычаг на себя, кнопка вод стекла - 2-е положение</p> <p>Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы</p> <p>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>		
	5212	Crafter I	с'06→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<p>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>	
	1136	Crafter II	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	L					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<p>Подключение к CAN1 в верхнем разьеме блока BCM витая пара: оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	1128	Golf VII (MQB)	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	L					•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-		<p>Слейв режим работает и при включенном зажигании</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	1136	Passat B8 (MQB)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	L					•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		<p>*Вкл_выкл функции "старт-стоп".</p> <p>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе</p> <p>** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

