

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
	A5 II	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	*	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	1111 R8 (42)	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BENTLEY	1137 Flying Spur	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
				правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow																																					
																Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.																									
																Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.																									

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
	7 (F01/F02/F04)		с'09→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	%	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	**	•	-	•	-	-	-	•	-	-		Провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5115	X3 (E83)	с'03→10	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации.		
		X5 (E53)	с'99→06	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)	
		5 (E39)	с'96→03	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*	
		Z4 (E85/E86)	с'06→09	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*	
	5116	3 (F30/F31)	с'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		* Включение обогрева водительского сидения ** На руле – «+», «-». *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		
	5117	3 (F30/F31)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	C/2	3/2		* Включение обогрева передних сидений ** На бензиновом двигателе, по CAN2 *** На руле – «+», «-». ****Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**		Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	3/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
5117	1 (F20/F21)	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	3/2	3/2	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». ***Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе Уровень топлива отображается в литрах C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5117	2 (F22/F23)	c'14→	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
5117	3 Gran Turismo (F34)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	32	31(CAN2)	* Включение обогрева передних сидений ** На руле – «+», «-». ***Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины C1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 31(CAN2) – Два длинных. 32(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)
5116	4 (F33/F36/F32)	c'13→17	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
5119	5114	X4 (F26)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	%	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET».</p> <p>** Включение обогрева сидений</p> <p>Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый</p>
	5122	X4 (F26)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле – громкая связь, «+», «RES», «SET».</p> <p>Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>	
	X1 (F48)	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	<p>*На руле – громкая связь, «+», «-».</p> <p>**Только при включеном зажигании</p> <p>Блокировка по CAN на бензиновом двигателе C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом.</p> <p>3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>	
	X2 (F39)	с'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>		
	6 (G32)	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	<p>*На руле – громкая связь, «+», «-».</p> <p>**Отсутствует управление при выключенном зажигании</p> <p>*** только для бензиновых двигателей</p> <p>Блокировка по CAN на бензиновом двигателе C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом.</p> <p>3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) – Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>	
5 (G30)	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий</p>			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																						Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
	X3 (G01)	с'17→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение к CAN1(цвета могут отличаться) в среднем разъеме блока BDC (10В - маленький белый): pin 4 - CAN1 High (серый); pin 5 - CAN1 Low (черный). Подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh серо-зеленый, CanLow сине-желтый	
	7 (G11/G12)	с'15→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый	
BRILLIANCE	3511 V5	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-						-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 в левом порге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
CHRYSLER	4311	300C	c'04→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			
		Grand Voyager V	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
		PT Cruiser	c'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
		Sebring III	c'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4312	Grand Voyager V	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Town Country V	c'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	300C II	c'11→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом порого, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
1716	C4 Grand Picasso II	с'13→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								*	A																	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 I	с'10→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								*	A																		* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонам Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow	
1711	DS4	с'11→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								*																			ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low	
1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5	с'12→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								*	A																			Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонам Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разъеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L
1715 или 1716	Jumper II	с'06→14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																											Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1726	Berlingo (B9)	с'08→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																											Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
DODGE	4311	Avenger	с'07→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Caliber	с'06→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
		Durango II / III	с'03→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		Подключение за щитком приборов CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
		Magnum	с'03→07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
		Ram IV	с'01→08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		Доступен SLAVE штатного запуска
	Journey	с'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели
	Nitro	с'06→11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4312	Caravan V	с'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4317	Ram IV	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DONGFENG	3911	AX7 I (D02)	с'18→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	С/1	-	*Поднятие стекл с закрытием люка. **Опускание стекол (режим проветривания). ***Кнопки на руле: Cancel, Res+, Res-, Mode. С/1 -Моргание аварийкой на приборке. Подключение к CAN витая пара на магнитоле: синекрасный CanHigh, бело-черный - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
2711	Sedici	c'05→14	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1712	Ducato III	c'06→14	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1717	Ducato III	c'14→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4318	Freemont	c'11→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	*	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1712	Doblo	c'10→12	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1718	Doblo	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1717	Doblo Cargo	c'13→	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1723	Grande Punto III	c'05→09	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1719	Bravo (198)	c'07→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1719	Stilo	c'06→10	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разьем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений
*** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

*В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Концевики дверей объединены
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																																
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***										
FORD	1223	Focus III Trend	c'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•				*	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-											* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
	1242	Focus III Sync Edition	c'15→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
	1221 1231	Focus III Titanium	c'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock **(доступно в коде 1231 и 1221) для Focus III Re. оснащённых запуском со штатного брелока. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Edge I Re.	c'11→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1218	Escape I Hybrid	c'07→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
		Explorer V	c'10→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						* Запуск подогревателя по CAN (для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя).		
		F150 XII Raptor F250	c'09→14	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						** (доступно в коде 1234 и 1224) для Kuga II Re. оснащённых запуском со штатного брелока.	
	1219	Transit IV Re.	c'11→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						%
1222	Ranger III / IV	c'11→	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
	2621	Fit III hybrid	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
	2622	CR-V V	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.	
	2623	Stepwgn V	c'15→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																			Примечания																						
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги		Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***
HUMMER	4111 H2		с'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	*	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	**	-	-
																											* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)														
																											* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для ВТ-серий (кроме Х-1800) Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT														

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
3111	Grandeur IV (TG)	c'05→11	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	ix55	c'09→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3112	Veloster	c'11→	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
	ix35 I +re. (LM)	c'10→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
c'10→15		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
3113	i30 II	c'12→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Elantra V Re. (MD)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключением к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT														Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания															
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопок	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
HYUNDAI		Sonata VI (YF)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)			
	3114	Equus II	c'09→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета		
	3123	Equus II Re. (VI)	c'13→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-			*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3114	Genesis I +Re. (BH) sedan	c'9→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3224	Genesis II (DH) sedan	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			* Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
	3231	Genesis G70 I sedan	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-			*Отключение штатной охранной системы **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала Подключение к CAN1 в синем разъеме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	посадовка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
HYUNDAI	3121	i40 I +re. (VF)	с'11→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-						•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-		
	3217	Starex II / H-1 (TQ)	с'07→17	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Santa Fe II	с'06→12	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Solaris I	с'10→16	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3122	Santa Fe III +re. (DM)	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
3227	Tucson III (TL)	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Elantra VI (AD)	с'15→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonata VII re. (LF) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами
19xxBT/18xxBT/x10xxBT

*Кнопка отпирания на крышке багажника
**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к Can1 в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

*Поднятие стёкол, отключение контроля дверей штатной охранной системой, отключение света
** "правый передний стеклоподъёмник вверх",
"прав задний стеклоподъёмник вверх".
Подключение к CAN1 в левом порoge: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: белый - CanHigh, черный - CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей		поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
3125	Creta I (GC)	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	С1	-	<p>C1 - Моргание индикаторами на приборной панели Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>		
	Solaris II (HCR) radio-key	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 дистрибутор CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
	Solaris II (HCR) keyless / start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 дистрибутор CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
3127	Solaris II (HCR) std. key	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•				•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 дистрибутор CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
3112 3113	Sportage III (SL)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	**Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN для бензинового двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	Rio III (UB) keyless/start-stop	c'11→15	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)
3116	Rio III (UB) Prestige	c'11→15	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	Rio III Re. (UB)	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3215	Venga I (YN) Prestige	c'11→15	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета в жгуте над электросилителем руля за щитком приборов
3116	Cee'd I (ED) Premium	c'06→12	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета за щитком приборов
3217	Cee'd I (ED)	c'06→12	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rio III (UB) Sorento II Re. (XM)	c'11→15 c'12→17	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ																				Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звукковая индикация по CAN ***								
	3216	Cee'd II (JD) start-stop	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда имитации открытия двери для АЗ Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>						
	3220	Cee'd II (JD) radio-key	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>			
	3218	Sorento II Re. (XM)	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>			
	3219	Quoris I (KH)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+", "Vol-", "Cruise Set+/Set-/Cancel". ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)</p>		
	3221	Cerato III (YD)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	<p>*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>		
	3222	Venga I Re. (YN) Prestige	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью</p>		
	3224	Soul II (PS) keyless	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
KIA	3225	Soul II (PS) std. key	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-		Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
	3112	Picanto II (TA) start-stop/keyless	c'14→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)			
	3126	Picanto III (JA) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый		
		Picanto III (JA) standard key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3226	Sorento Prime III (UM)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	**	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-		* Зависит от комплектации ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла *** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
3227	Optima IV (JF)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	•	*	C/1	-		*Кнопка на ручке АКПП **за исключением GDI 2.4 C/1 - Моргание индикаторами на приборной панели. Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера
3231	Stinger I (CK) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	%					•	*	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	*Отключение штатной охранной системы **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала Подключение к CAN1 в синем разъеме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксоном
LIFAN	2932	Solano II	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт
	2932	Murman I (820)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт	
	2933	Myway I (X70)	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт
	2934	X70 I (LF7201, LF7201B)	с'18→	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh -6й контакт, CanLow-14й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт

*Комплектация "старт-стоп"
**Статус нейтрали МКПП (АЗ с настройкой "Робот")
***Сенсоры передних дверей и багажника.
Подключение к CAN на OBD: 6 - CanHigh, 14- CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *		постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
MASERATI	7111	Quattroporte V Re.	с'08→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-					-	-	-			
				*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.																																								

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда».		
		MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5118	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый
5119	Hatch III (F56)	с'14→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	•	*	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при выключенном зажигании *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение под бардачком в блоке BDC: CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый; CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда».

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

*На руле – громкая связь, «+», «-».
**Отсутствует управление при выключенном зажигании
*** только для бензиновых двигателей
C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке.
C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом.
3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких.
Подключение под бардачком в блоке BDC:
CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый;
CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
2211	ASX I +Re.1/2	c'10→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	•							-	-	-	-	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие</p> <p>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</p>		
	Lancer X +Re. (CY)	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•				•	*	-	-	-	-	-	-	-	•													<p>Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый</p>	
	Outlander XL II +Re.	c'06→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•				•	•	•	•	•	-	-	-	-	•													<p>Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый</p>	
2211	Delica D5	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•				•	*	-	-	•	•	-	-	•														<p>* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью</p> <p>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный</p>
2212	Pajero IV +Re.1/2	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**							<p>Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации **Кнопки круиза: ACC_RES, Coast_SET, ON_OFF, CANCEL</p> <p>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
2213	L200 IV +Re.	c'07→16	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"</p>	
	Pajero Sport II +Re.	c'08→17	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей		поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
MITSUBISHI	2214	Outlander III +Re.1/2/PHEV	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой start-stop) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow	
	2214	Eclipse Cross I	c'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой start-stop) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow
	2215	Colt VI (Z30)	c'04→11	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2216	Grandis	c'04→09	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДы										Примечания																							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей		поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
2217	Mirage VI (правый руль / start-stop)	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
	L200 V	с'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow					
	Mirage VI	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow						
2218	Pajero Sport III	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	*Для комплектации с keyless Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxVT																																											
				Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Хапот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	Ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	Запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
2318	Navara keyless	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Pathfinder keyless	с'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Qashqai keyless	с'07→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	X-Trail keyless	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
2319	Micra keyless	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	Note I +re. (E11) keyless	с'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	Tiida keyless	с '07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2321	Murano	с '10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Patrol	с'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2321	JUKE keyless	с '11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2329	JUKE keyless (правый руль)	с '11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2329	Leaf I (правый руль)	с'05→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2329	Note I +re. (E11) keyless (правый руль)	с'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2325	Dualis keyless	с'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	X-Trail (правый руль) keyless	с'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Serena C25	с'05→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного
 запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
**Подключение по LIN не поддерживается системами
 19xxBT/18xxBT/x10xxVT**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт
 №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт
 №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

* Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 **Нижняя кнопка на селекторе, педаль газа до упора
 ***уровень заряда батареи
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт
 №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

* только при снятой охране
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт
 №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

* управление правой сдвижной дверью
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт
 №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																														
				Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Капот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	Ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	Запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
NISSAN		Tiida keyless правый руль.	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-		*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* только при снятой охране - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow					
	2327	AD	c'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-		•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2328	Bluebird Sylphy	c'05→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-		•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
		Murano (правый руль)	c'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-		•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал - Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2334	Fuga	c'10→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2343	March	c'06→10	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-		*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2344	Caravan	c'06→12	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2332	Teana (keyless)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	•				•	-	Г	-	-		•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		*Слейв с правой ручки работает только на постановку - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2333	Pathfinder (keyless)	c'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	•				•	•	Г	-	-		•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". ** Только водительское стекло - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	Pulsar VI (C13)	c'14→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	-	-		•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом. **Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. - Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном
2348	Murano	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
1714	Expert	с'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer	с'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	Boxer	с'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
1733	3008	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow Подключение CAN2 - на разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow		
1734	Traveller	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	температура салона	температура двигателя	температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
PONTIAC	2123	Vibe	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
IE	1112	Cayenne	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	Panamera I (970)	с'09→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	Cayenne	с'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	Cayenne	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	Panamera I Re. (970)	с'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-				•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1134	911	с'05→12	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
PORSCH	1131	С ДАТЧИКОМ ОБЪЕМА Macan	с'14→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	Г	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
	1133	БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА Macan		•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	*	Г	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	**	-	
	1417	Panamera II (971)	с 16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	A	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1417	Cayenne III (PO536)	с'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	**	C/1	-
3711	R3 Nexia	с'15→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3712	Genra	с'15→	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему
 **Управление зеркалами "вверх/вниз", на руле слева кнопка "ромб", на руле справа кнопка "ок"
 ***Слейв работает и при включенном зажигании.
 Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
 Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
 Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
 Топливо отображается в литрах
 Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый

Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании
 *Вкл_выкл функции "старт-стоп".
 ** Кнопки на руле и кнопка ESP
 Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
 C/1- моргание всеми индикаторами на приборной панели
 Подключение к CAN1 на BCM или в жгуте вод. двери, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый.

Подключение CAN1 в диагностическом разьеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low

Подключение CAN1 в диагностическом разьеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
RAYON	1315	R2	c'15→	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1319	R4	c'15→	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•				•	–	–	•	•	*	•	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)
 Подключение по LIN не поддерживается системами
 19xxBT/18xxBT/x10xxBT

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
	4218	Megane IV	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	4218	Talisman	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4219	Kadjar	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Робот - статус нейтрали при МКПП. *отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4219	Koleos	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4216	Trafi	с'07→	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow		
	4220	Duster II (T4) radio-key (2-button)	с'15→	●	●	●*	●*	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	* отображается как задние двери ** статус мкпп (положение не нейтраль) ***сцепление	
	4220	Dokker	с'17→	●	●	●*	●*	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L				●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
SAAB	4112	9-3	с'02→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручная тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
				SEAT	1111	Altea	c'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leon	c'09→	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1114	Cordoba	c'03→	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ibiza	c'03→	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1117	Altea	c'09→	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**			
	Leon	c'09→	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**			
2017	Alhambra	c'10→	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1118	Ibiza	c'08→	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•																							-	-			
1113	Toledo	c'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1132	Leon	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L								•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака)
**Кнопки валидатора на руле
Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*При активации функции управления штатной охранной системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
SKODA	1123	Yeti	с'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
	1129	Octavia	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках VCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекла, подогрев водительского сидения. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1129	Kodiaq	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Webasto Подключение к CAN1 производится в левом порог: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	Rapid	с'14→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке VCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания					
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
	1129	Rapid	с'15→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора – Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке ВСМ: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.				
	1129	Fabia III	с'14→	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.				
	1136	Superb III	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
SMART	5219	Fortwo II +Re.1/2 (W451)	с'07→15	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт			
	4215	Fortwo III (C453)	с'15→	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	А	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания										
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/х10xxВТ																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**		Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
SSANG YONG	6111	Actyon	с'06→13	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Kyron	с'06→	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Rexton	с'07→	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actyon	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow
6113	Chairman	с'14→	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-					●	-	А	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах ** Управление обогревом передних сидений Подключение к CAN1 в водительском порог: тонкая витая пара белый - high, черный - low.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера
SUBARU	2513	Legacy V +Re. (BM)	c'09→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow	
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		BRZ I +Re. (ZC)	c'12→17	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	Impreza WRX STI III +Re. (GR)	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопок	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***					
SUZUKI	2711	Grand Vitara	с'05→12	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Splash	с'08→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Swift	с'05→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2712	SX4	с'06→13	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Grand Vitara	с'12→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kizashi keyless	с'11→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Swift keyless	с'11→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	SX4	с'14→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2713	Vitara	с'15→	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
 ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
TOYOTA	2111	Highlander	с'08→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	кода 2113 подключение к CAN2 в белом 16pin разъеме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.			
	2113	Tundra	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2113	Matrix	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2114 2128	Land Cruiser Prado IV +Re. (J150)	с'09→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
		Sienna	с'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
		Venza	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	* Только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink		
		Estima	с'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2114	Porte	с'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
	2137	Prius (ZVW30)	с'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"		
	2116	Sai	с'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей.		
		Verso	с'09→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
		Alphard	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
TOYOTA	Auris	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	нео - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.
	Ractis	c'10→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2121 C-HR	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	L					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.
	2124 Crown (S200)	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	L					•	•	A	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2125 Crown (S180)	c'03→09	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2126 Corolla Axio	c'06→	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2514 GT86	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2115 Mark_X	c'07→09	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2121 Mark_X	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	2129 Prius (NHW20)	c'07→10	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2133 Estima	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

